

Schnitt C–D
Schnitt E–F
Schnitt A–B
Rudermasch.
Empfänger
Akku
Akku
M. 1:1
Rumpf Seitenansicht ohne linke Rumpfhälfte gezeichnet.
Schnitt T–U
Schnitt I–J
Schnitt O–P
Schnitt G–H
Rechte Fläche
Erst nach dem Beplanken Querruder von der Fläche trennen.
Schnitt R–S
Schnitt M–N
Schnitt K–L
Schnitt V–W
Schränkung der Tragfläche beginnend von Rippe Nr.77 bis Nr.98 von 0% bis 12% steigend.
Unterlegleisten für Tragfläche und Höhenleitwerk aus Abfallbalsa herstellen.
ASW15
Hegi
201125